



Instalação Operação Manutenção

Unid. Cond. TRCE - 5 a 15TR (V. Centrífugo)

Unid. Cond. TRAE - 5 a 30TR (V. Axial)

Unid. Cond. CRCB - 5 a 15TR (V. Centrífugo)

Unid. Cond. CRCE - 5 a 15TR (V. Centrífugo)

Split System

60 Hz



Modelos:

TRAE050 1C	TRAE200 1C	TRCE050 1C	CRCB050 1C	CRCE050 1C
TRAE075 1C	TRAE200 2C	TRCE075 1C	CRCB075 1C	CRCE075 1C
TRAE100 1C	TRAE250 1C	TRCE100 1C	CRCB100 1C	CRCE100 1C
TRAE100 2C	TRAE250 2C	TRCE100 2C	CRCB100 2C	CRCE100 2C
TRAE125 2C	TRAE300 2C	TRCE125 2C	CRCB125 1C	CRCE125 1C
TRAE150 1C		TRCE150 1C	CRCB125 2C	CRCE125 2C
TRAE150 2C		TRCE150 2C	CRCB150 1C	CRCE150 1C
			CRCB150 2C	CRCE150 2C

AVISO DE SEGURANÇA

Apenas pessoal qualificado deverá instalar e reparar o equipamento. A instalação, inicialização e manutenção de equipamentos de aquecimento, ventilação e ar condicionado podem ser perigosas e exigem conhecimentos específicos e treinamento. Equipamentos incorretamente instalados, ajustados ou alterados por pessoa não qualificada poderá resultar em morte ou ferimentos graves. Quando se trabalha com o equipamento, imprescindível observar todas as precauções na literatura e nas etiquetas, adesivos e rótulos que estão afixados no equipamento.

Aviso Importante

IMPORTANTE:

As unidades de medida dimensional neste catálogo estão em milímetros (mm). (Exceto aquelas que esteja devidamente referenciadas)

Histórico da Literatura

O novo manual descreve a instalação, operação e manutenção das unidades condensadoras TRAE e TRCE, as quais constituem o split system. Para obter maiores informações sobre a instalação, operação e manutenção dos sistemas split system, consultar o departamento de marketing.
mkt.brasil@trane.com.

Controle de Emissão de Refrigerante

A conservação e redução da emissão de gases deve ser conseguida seguindo os procedimentos de operação e serviço recomendados pela Trane com atenção específica ao seguinte :

O refrigerante utilizado em qualquer tipo de equipamento de ar condicionado deverá ser recuperado e/ou reciclado para sua reutilização, represado ou completamente destruído sempre que o mesmo seja removido do equipamento. **Nunca deve ser liberado para a atmosfera.**

Sempre considere a possível reciclagem ou reprocesso do refrigerante transferido antes de começar a recuperação por qualquer método.

Questões sobre refrigerantes recuperados e qualidades aceitáveis estão descritos na norma ARI 700.

Use cilindros aprovados e seguros. Cumpra com todas as normas de segurança e transporte aplicáveis quando transportar containers de refrigerante.

Para minimizar emissões enquanto transfere o gás refrigerante use equipamentos de reciclagem. Sempre use métodos que façam o vácuo o mais baixo possível enquanto recuperam e condensam o refrigerante dentro do cilindro.

Importante:

Uma vez que a Trane do Brasil tem como política o contínuo desenvolvimento de seus produtos, se reserva o direito de mudar suas especificações e desenhos sem prévio aviso. A instalação e manutenção dos equipamentos especificado neste manual, deverão ser feitos por técnicos credenciados e/ou autorizados pela Trane, a não observância e/ou adoção dos procedimentos, apresentados neste manual, poderá implicar na perda de garantia do produto.

Índice

I-Dados Gerais	4
II-Inspeção das Unidades	6
III-Transporte e Movimentação	7
IV-Tubulação Frigorífica Interligação	8
V-Manutenção Corretiva	12
VI-Características Elétricas e de Operação	14
VII-Esquema Elétrico Força e Comando	15
VIII-Dados Dimensionais	81
IX-Considerações de Aplicação TRAE / TRCE	88
X-Tabela para Conversão	89

I-Dados Gerais

Unid. Condensadora

TRAE / TRCE

Tab. I-01 - Dados Gerais Unidades Condensadoras TRAE 05 a 30 TR

Modelo		050	075	100	125	150	200	250	300				
Cap. Nominal ⁽¹⁾	TR	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30				
Dimensional													
Comprimento	mm	920	930	1140	1350	1590	1067	1067	1850				
Profundidade	mm	420	620	800	800	800	1096	1096	1060				
Altura	mm	793	895	996	1250	1250	1452	1452	1600				
Compressor													
Tipo		Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll				
Quantidade	TR	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2		
Serp. Condensadora													
Rows		2	2	2	2	2	2	2	2	2	3		
FPF (Aletas por pé)		216	216	216	216	216	204	204	204	144			
Área de face aletada	m²	0,8	1,01	1,67	1,67	2,24	2,24	2,97	3,33	4,5			
Vent. Condensador													
Quantidade		1	1	1	1	1	2	1	1	2	2		
Diâmetro hélice	mm	22"	26"	30"	30"	30"	26"	35"	35"	30"	30"		
Motor	CV	0,25	0,75	1,0	1,0	1,0	0,75	1,0	1,0	1,0	1,0		
N° Fase		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Potência	kW	0,35	0,55	0,75	0,75	0,75	0,55	0,75	0,75	0,75	0,75		
Corrente Nominal ⁽²⁾	A	1,6	4	5,44	5,44	5,44	8	10,88	10,88	10,88	10,88		
Corrente Máxima ⁽³⁾	A	1,6	4	5,44	5,44	5,44	8	10,88	10,88	10,88	10,88		
Rotação Motor / N° Pol.	RPM	800/8	790/8	800/8	800/8	800/8	790/8	830/8	830/8	830/8	830/8		
Vazão de ar	m³/h	7234	9180	11900	11900	15300	18360	23800	30600	32300	32300		
Bítolas de Tubulação													
Número de circuitos		1	1	1	2	2	1	2	1	2	2		
Linha Líquido	pol.	1/2"	1/2"	5/8"	1/2"	1/2"	7/8"	1/2"	1 1/8"	7/8"	1 3/8"	C1: 7/8" C2: 7/8"	
Linha Sucção	pol.	7/8"	1 1/8"	1 3/8"	7/8"	7/8"	C1: 1 1/8" C2: 7/8"	1 5/8"	1 1/8"	1 5/8"	1 3/8"	2 1/8"	C1: 1 3/8" C2: 1 3/8"
Peso do Equip.													
	kg	108	127	198	196	227	335	275	355	359	360	368	610

Tab. I-02 - Dados Gerais Unidades Condensadoras TRCE 05 a 15 TR

Modelos								
Unid	TRCE 050/1T	TRCE 075/1T	TRCE 100/1T	TRCE 100/2T	TRCE 125/2T	TRCE 150/1T	TRCE 150/2T	
Capacidade Nominal	TR 5,0	7,5	10,0	10,0	12,5	15,0	15,0	
Dimensões								
Comprimento	mm 993	1217	1491	1491	1712	1712	1712	
Profundidade	mm 560	560	560	560	560	560	560	
Altura	mm 1393	1494	1545	1545	1620	1849	1849	
Compressor								
Tipo	Scroll							
Quantidade/TR	TR 1 / 5,0	1 / 1,75	1 / 10,0	2 / 5,0 + 5,0	2 / 5,0 + 7,5	1 / 15,0	2 / 7,5 + 7,5	
Serp. Condensadora								
Rows	1	1	1	1	1	1	1	
FPF (Aletas por pé)	276	276	276	276	276	276	276	
Número de circuitos	1	1	1	2	2	1	2	
Área de face aletada	m ² 0,55	0,83	0,99	0,99	1,39	1,72	1,72	
Vent. Condensador								
Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	
Motor	CV 1,5	3	4	4	4	5	5	
Vazão de ar	m ³ /h 5500	8250	9950	9950	13770	15750	15750	
Peso do equipamento	Kg 184	210	305	310	352	400	400	

Nota:

(1) Capacidade nominal atendendo a norma AR1; (2) Corrente Nominal de Operação - 220V/60Hz; (3) Corrente Máxima de Operação - 220V/60Hz; (4) Variação de voltagem: +/- 10%.

Dados Gerais

Unidade Condensadora

CRCB/
CRCE

Tab. I-03 - Dados Gerais Condensador Remoto/Incorporado CRCB 050 a 150

Condensador a Ar Remoto/Incorporado CRCB						
Modelo		CRCB050	CRCB075	CRCB100	CRCB125	CRCB150
Cap.Nominal ⁽¹⁾	TR	5	7,5	10	12,5	15
Serpentina						
Rows		1	1	1	1	1
FPF (Aletas por pé)		276	276	276	276	276
Tipo aletado		Aletas de alumínio corrugadas				
Área de face aletada	m ²	0,54	0,83	0,99	1,38	1,72
Ventilador						
Quantidade		1	1	2	2	2
Tipo		Centrífugo				
Diâm. x Compr.	mm	321x 321	321x 321	270 x 270	321x 321	321x 321
Motor	CV	1	3	3	4	5
Vazão de Ar	m³/h	5450	8315	9935	13930	17320
Dimensional Condensador Remoto - CRCB						
Comprimento	mm	987	1241	1341	1646	1646
Profundidade	mm	631	631	631	714	714
Altura	mm	890	890	941	1018	1247
Peso líquido	kg	93	124	139	180	212

Tab. I-04 - Dados Gerais Condensador Remoto CRCE 050 a 150 p/ uso c/ SIVE.

M o d e l o		0 5 0	0 7 5	1 0 0	1 2 5	1 5 0	
Cap. Nominal ⁽¹⁾	TR	5	7,5	10	12,5	15	
Comprimento	mm	993	1217	1491	1712	1712	
Profundidade	mm	560	560	560	560	560	
Altura	mm	1393	1494	1545	1620	1849	
Serpentina							
Rows		1	1	1	1	1	
FPF (Aletas por pé)		276	276	276	276	276	
Área de face aletada	m²	0,55	0,83	0,99	1,39	1,72	
M o t o r V e n t i l a d o r							
Quantidade		1	1	1	1	1	
Motor	CV	1,5	3	4	4	5	
Nº Fase		3	3	3	3	3	
Potência Nominal	kW	1,17	2,18	2,83	2,83	3,46	
CNO ⁽³⁾	A	3,85	7,94	9,28	9,28	11,20	
CMO ⁽⁴⁾	A	4,81	9,93	11,60	11,60	14,00	
CRT ⁽⁵⁾	A	27,42	77,45	87,00	87,00	106,40	
Rotação / N° Polos	RPM	1700 / 4	1710 / 4	1720 / 4	1720 / 4	1730 / 4	
Vazão de ar	m³/h	5500	8250	9950	13770	15750	
B i t o l a s							
Número de circuitos		1	1	1	2	1	2
Linha Líquido	pol.	1/2"	1/2"	5/8"	1/2"	5/8"	1/2"
Linha Descarga	pol.	5/8"	3/4"	7/8"	5/8"	1 1/8"	C1: 3/4" C2: 5/8"
Peso do Equip. ⁽²⁾	Kg	148	170	233	236	276	278
							315
							320

Nota:

(1) Capacidade conforme ARI 210;

(2) Peso dos equipamentos referente a máquina Standard.

(3) CNO = Corrente nominal de operação (A) - 220V/60Hz.;

(4) CMO = Corrente máxima de operação (A) - 220V/60Hz.;

(5) CRT = Corrente rotor travado (A) - 220V/60Hz.

II-Inspeção das Unidades

Inspeção das Unidades

Ao receber a unidade no local da instalação proceder da seguinte maneira:

- Verificar se os dados contidos na placa de identificação são os mesmos que os dados contidos na ordem de venda e na nota fiscal de embarque (incluindo as características elétricas);
- Verificar se a alimentação de força local cumpre com as especificações da placa de identificação;
- Inspeccionar cuidadosamente a unidade em busca de sinais de danos no transporte.

Se a inspeção feita na unidade revelar danos ou falta de materiais, notifique imediatamente a transportadora. Especifique a classe e magnitude do dano no próprio conhecimento de embarque/desembarque antes de assinar;

- Informe à Trane do Brasil e/ou a Empresa Instaladora dos danos e das providências a serem tomados para os devidos reparos. Não repare a unidade até os danos terem sido inspecionados.

Armazenamento

Caso a unidade, no momento da entrega ainda não possa ser colocada no local definitivo da instalação, armazene a mesma em local seguro protegida da intempérie e/ou outros causadores de danos. A armazenagem, bem como a movimentação indevida dos equipamentos, implicará na perda de garantia dos equipamentos.

Instruções para uma correta instalação

Para uma instalação apropriada considere os seguintes itens, antes de colocar a unidade no local:

- A casa de máquinas deverá possuir uma iluminação coerente, para execução de serviços e/ou manutenção.
- O piso ou a base das unidades devem estar nivelados, sólido e com resistência necessária para suportar o peso da unidade e acessórios. Nivеле ou repare o piso, do local a ser instalado a unidade, antes de colocar.
- Providenciar calços de borracha ou isoladores de vibração, para as unidades.
- Realizar a instalação hidráulica necessária para drenagem da água da bandeja de condensados.
- Providenciar os espaços mínimos recomendados para manutenção e serviços de rotina.
- Considerar as mesmas distâncias nos casos de várias unidades juntas ou unidades condensadoras.
- Realizar a instalação elétrica. Entradas para as conexões elétricas são previstas em ambos lados das unidades.
- Providenciar espaços suficientes para ter acesso às tubulações e remoção das tampas.
- O fornecimento de energia elétrica deve seguir a Norma NBR 5410, os códigos locais e/ou da NEC.
- O instalador deverá providenciar e instalar as tubulações frigoríficas – linha de líquido e linha de sucção, afim de interligar as unidades evaporadoras UE e condensadoras UC.

Segurança Geral

Os equipamentos Trane, são projetados para trabalhar de forma segura e confiável, sempre que operados de acordo com as normas de segurança.

O sistema trabalha com componentes elétricos, mecânicos, pressões de gases, etc., que podem ocasionar danos às pessoas e aos equipamentos, caso não sejam atendidas as normas de segurança necessárias.

Portanto, somente instaladores credenciados e/ou autorizados Trane do Brasil, deverão realizar a instalação, partida e executar a manutenção nestes equipamentos.

Siga todas as normas de segurança relativas aos trabalhos e aos avisos de atenção das etiquetas coladas nas unidades, assim como utilize sempre ferramentas e equipamentos apropriados.

Identificação de Perigos



ATENÇÃO !

Avisos de atenção deverão aparecer em intervalos adequados e em pontos apropriados deste manual para alertar aos operadores e pessoal de serviço sobre situações de risco potencial que PODERÃO resultar em lesões pessoais severas ou danos aos equipamentos, caso não sejam atendidas as normas de segurança.




CUIDADO:

Avisos de cuidado deverão aparecer em intervalos adequados e em pontos apropriados deste manual para alertar aos operadores e pessoal de serviço sobre situações de risco potencial que poderão gerar danos aos equipamentos e ou meio ambiente.

III-Transporte e Movimentação

Fig. III-01 - Instrução de transporte e movimentação



ATENÇÃO !

Para evitar, lesão pessoal severa ou danificação da unidade a capacidade de levantamento do equipamento deve exceder o peso da unidade com um fator de segurança adequado



ATENÇÃO !

Cada cabo, correia ou corrente utilizado para levantar a unidade deverá ter a capacidade de suportar o peso total da unidade

Instruções para manobras e movimentação

Para transporte e movimentação da unidade siga as instruções abaixo:

1. Verificar no manual ou na placa da unidade o peso real dos equipamentos.
2. Para todas as unidades, colocar os cabos ou as correntes de levantamento por debaixo do estrado de madeira. Outras formas de levantamento poderão causar danos ao equipamento e lesões pessoais graves.
3. Evitar que as correntes, cordas ou cabos de aço encostem no condicionador, para evitar danos ou acidentes. Utilize barras separadoras adequadas como mostra o desenho.

4. Não retirar a embalagem do módulo até o mesmo estar no lugar definitivo da instalação. Atentar ao realizar a movimentação dos equipamentos.

5. Durante o transporte não balance o equipamento mais de 15° (quinze graus) com referência à vertical.

6. Sempre faça o teste de levantamento para determinar o balanço e estabilidade exato da unidade antes de levantar a mesma para o local da instalação.

7. Na movimentação horizontal utilize roletes do mesmo diâmetro embaixo da base de madeira.

IV-Tubulação Frigorífica Interligação

TRAE / TRCE

Unidade Condensadora

Para a instalação das unidades condensadoras remotas, deve-se tomar as seguintes precauções:


- A unidade condensadora deve estar em uma área de boa ventilação, seguir espaços recomendados para instalação, conforme seção de espaços recomendados;
- A linha de interligação entre o unidade evaporador e a unidade condensadora deverá ser o mais curto possível;
- Não reduzir a bitola das linhas;
- Evitar curvas nas linhas de interligação;
- Não instalar a UC em poços e túneis;
- A UC deverá estar o mais próximo possível de uma linha horizontal.
- As soldas das tubulações devem ser feitas com solda prata ou foscoper.
- Cuidado especial deverá ser tomado para que não ocorra nenhum tipo de obstrução dos tubos, ao serem soldadas as linhas. Os tubos de interligação não deverão ser amassados. Toda solda deverá ser feita com circulação de nitrogênio pela parte interna dos tubos que estão soldados para evitar a formação de fuligem.
- Após as linhas de interligação ficarem prontas, pressurizar as mesmas, com aproximadamente 200 psig de pressão para pesquisar vazamentos.
- Fazer o vácuo em todo o sistema - linhas de interligação, unidades evaporadora e condensadora.
- Dar carga de refrigerante

As instruções para fixação do bulbo termostático da válvula de expansão são:

- Na linha de sucção, o mais próximo possível da saída do evaporador;
- Antes da equalização externa;
- numa parte horizontal da linha;

- Com o tubo de cobre perfeitamente limpo;
- Na posição 12h para tubos menor que 7/8" a na posição 4h ou 8h para tubos 7/8" ou maiores;
- Isolar posteriormente com manta térmica.


Fig. IV-01 - Fixação do bulbo termostático da válvula de expansão




Tab. IV-01 - Bitolas das conexões e das tubulações recomendadas por circuito.

Linha	Bitola de conexão		Comprimento Equivalente da Tubulação							
	TRCE/TRAE		6m		6,1a 12 m		12,1a 23 m		23,1a 46 m	
TR	Liq.	Suc.	Liq.	Suc.	Liq.	Suc.	Liq.	Suc.	Liq.	Suc.
5	1/2	7/8	1/2	7/8	1/2	7/8	1/2	1 1/8	5/8	1 1/8
7,5	1/2	1 1/8	1/2	1 1/8	1/2	1 1/8	1/2	1 1/8	3/4	13/8
10	5/8	13/8	5/8	13/8	5/8	13/8	5/8	13/8	3/4	15/8
15	7/8	15/8	5/8	15/8	3/4	15/8	3/4	15/8	7/8	2 1/8
20	1 1/8	15/8	7/8	15/8	7/8	15/8	7/8	15/8	7/8	2 1/8
25	1 1/8	2 1/8	1 1/8	2 1/8	1 1/8	2 1/8	1 1/8	2 1/8	1 1/8	2 5/8


Nota: Para comprimentos equivalente maiores que os indicados, favor consultar a Trane.



ESQUEMA DE MONTAGEM FILTRO SECADOR



ESQUEMA DE MONTAGEM FILTRO SECADOR E VISOR DE LÍQUIDO



Tubulação Frigorífica - Interligação

TRAE
TRCE

Tubulações de refrigerante

A interligação das unidades deverão ser feitas, preferencialmente, com tubos de cobre interligando as unidades.

As bitolas das conexões das unidades das unidades condensadoras remotas TRAE/TRCE e as bitolas das tubulações de líquido e sucção recomendadas para a interligação de ambas estão indicadas nas tabelas seguintes.

Os comprimentos equivalentes indicados já incluem as perdas geradas por válvulas, curvas, cotovelos, reduções, etc.

Distância máxima (Recomendadas)

distância entre as unidades : **46 m.**

desnível entre as unidades : **18 m.**

Para distâncias maiores que as recomendadas consultar a **Trane do Brasil**.

Unidade Evaporadora acima da Unidade Condensadora

- Construir um sifão invertido de 20 cm na linha de sucção logo à saída da unidade evaporadora, após o sifão normal de acúmulo de óleo.

- Nos trechos horizontais da linha de sucção deve ter uma inclinação de 45 mm a cada 10 m de linha no sentido da unidade condensadora.

Unidade Condensadora acima da Unidade Evaporadora

- Construir um sifão de 10 cm logo na subida e mais um sifão a cada 7,5 m de linha vertical.

- Nos trechos horizontais da linha de sucção devem ter uma inclinação de 45 mm a cada 10 m de linha no sentido da unidade condensadora.

Fig. IV-02 - Esquema de montagem UE acima da UC





Fig. IV-03 - Esquema montagem UC acima de UE



Tubulação Frigorífica - Interligação

TRAE
TRCE

Unidade Condensadora no mesmo nível da Unidade Evaporadora

- Construir um sifão invertido de 20 cm na linha de sucção logo à saída da unidade evaporadora, após o sifão normal de acúmulo de óleo.
- Nos trechos horizontais da linha de sucção devem ter uma inclinação de 45 mm a cada 10 m de linha no sentido da unidade condensadora.

Carga Nominal de Refrigerante

A carga nominal de refrigerante R-22 / R-407 e de óleo dos equipamentos estão indicadas nas tabelas ao lado.

Estas cargas não consideram o refrigerante das tubulações que deve ser adicionado. Será necessário fazer a complementação da carga de refrigerante, quando a distância entre as unidade evaporadora e unidade condensadora for maior que 5 metros. O cálculo se faz utilizando a tabela de carga de refrigerante.

A carga de refrigerante somente estará correta quando o superaquecimento e o subresfriamento estiverem na faixa de 8°C a 12°C e 5°C a 10°C, respectivamente, verificar seção específica para cálculo, deste manual.

Carga Nominal de Óleo


Em instalações onde o comprimento real seja maior de 20 m, adicionar 0,10 litros de óleo por cada kg de refrigerante adicionado por causa das tubulações.

Obs.: O óleo utilizado é o Trane Oil 15 (R22 - Mineral) e o Trane Oil 48 (R 407 - Sintético).

Nota:

Filtro secador e o visor de líquido opcional, são enviados separadamente em um kit de Instalação, para serem montados em campo.

Fig. IV-04 - Esquema de montagem UE mesmo nível UC



Tab. IV-02 Carga nominal de refrigerante R- 22 / R-407 e carga de óleo

Modelo	Refrigerante R-22 (kg)	Carga inicial óleo (litros)
5	3,52	1,66
7,5	4	1,77
10	3,52 + 3,52	1,66 + 1,66
12,5	5,40 + 3,52	1,77 + 1,66
15	5,40 + 5,40	1,77 + 1,77
20	8,32 + 8,32	3,80 + 3,80
25	10,30 + 8,32	6,20 + 3,80
30	10,30 + 10,30	6,20 + 6,20
35	12,30 + 10,30	8,00 + 6,20
40	12,30 + 12,30	8,00 + 8,00
50	15,30 + 15,30	8,00 + 8,00

Tab. IV-03 - Carga adicional de Refrigerante R-22/ R-407.

Diâmetro	Linha de Sucção (kg/m)	Linha de líquido (kg/m)
1/2"	0,001	0,11
5/8"	0,004	0,18
3/4"	0,006	0,26
7/8"	0,007	0,37
1 1/8"	0,011	0,63
1 3/8"	0,019	0,96
1 5/8"	0,028	—
2 1/8"	0,05	—
2 5/8"	0,076	—

Tubulação Frigorífica - Interligação

CRCB
CRCE

Recomendações para Instalação Frigorífica e Acessórios Unidade Condensadora acima da Unidade Evaporadora


a. Colocar na linha de descarga, um sifão na base da elevação. Se a elevação vertical exceder de 7.5 m, colocar um sifão adicional cada 7.5 m. Instalar o mesmo no meio da tubulação. Fazer também um sifão inverso junto ao condensador conforme a figura de instalação padrão das tubulações.

b. Nos trechos horizontais da linha de descarga, dar uma inclinação no sentido do fluxo do refrigerante de 45 mm a cada 10 metros.

Unidade Evaporadora acima da Unidade Condensadora e no Mesmo Nível

Nestes casos não é necessário fazer sifões, somente será preciso dar nos trechos horizontais uma inclinação no sentido do fluxo de 45 mm cada 10 metros.

Figura IV-05 - Recomendação de instalação para unidade condensadora acima da unidade evaporadora



V-Manutenção Preventiva Periódica

Manutenção Preventiva

IMPORTANTE

Fazer todas as inspeções e serviços de manutenção nos intervalos recomendados. Isto prolongará a vida útil do equipamento e reduzirá a possibilidade de falhas do equipamento.

Registre mensalmente as condições de operação para esta unidade. A folha com os dados de operação pode ser uma ferramenta valiosa de diagnóstico para o pessoal de assistência técnica. Anotando tendências nas condições de operação o operador pode freqüentemente prever e evitar situações problema antes deles serem sérios.

Se a unidade não funciona propriamente vide seção de análise de irregularidades, no final deste manual.

Manutenção Semanal

Uma vez que o equipamento está funcionando há aproximadamente 30 minutos e o sistema está estabilizado, verifique as condições de operação e siga os procedimentos de verificações como segue:

☐ Limpe os filtros de ar permanentes com maior freqüência dependendo do local da instalação.

Manutenção Mensal

☐ Limpe os filtros de ar permanentes. Os filtros descartáveis devem ser substituídos.

☐ Verifique a tensão, alinhamento e estado das correias dos ventiladores.

☐ Limpe a voluta dos ventiladores.

☐ Reaperte todos os parafusos dos terminais.

☐ Limpe a bandeja do evaporador, a mangueira e o ralo da água condensada.

☐ Verifique o visor da linha de líquido. Teste vazamentos e corrija-os se necessário.

☐ Se as condições de operação e o visor de líquido indicam falta de gás, meça o superaquecimento e o subresfriamento do sistema. Vide o item "Superaquecimento do Sistema" e "Subresfriamento do Sistema".

☐ Se as condições de funcionamento indicam sobrecarga, devagar (para minimizar as perdas de óleo) retire refrigerante pela válvula schrader de serviço da linha de líquido.

☐ Inspeção o sistema para detectar condições anormais. Use a folha de leitura para registrar as condições da unidade. Uma folha de leitura completa é uma ferramenta valiosa para o pessoal de assistência técnica.

Manutenção Trimestral

☐ Faça todos os serviços da manutenção mensal.

☐ Verifique os parafusos de fixação dos mancais e polias, ajuste-os se necessário.

☐ Limpe o condensador com maior freqüência dependendo do local da instalação.

☐ Limpe o evaporador com maior freqüência dependendo do local da instalação.

☐ Verifique e anote as tensões e correntes de serviço dos motores dos ventiladores e compressores.

☐ Teste os controles de segurança.

☐ Verifique e anote as temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido na entrada e saída do evaporador.

☐ Verifique a pressão de sucção e descarga com o manifold.

☐ Meça e registre o superaquecimento do sistema.

☐ Meça e registre o subresfriamento do sistema.

Manutenção Anual

☐ Faça todos os serviços de manutenção mensais e trimestrais recomendados.

☐ Tenha um técnico qualificado que verifique a regulagem e funcionamento de cada controle e inspecione e substitua, se necessário, as contadoras ou os controles.

☐ Retire os painéis do gabinete e elimine focos de ferrugem.

☐ Troque a isolamento térmica e guardanhões que apresentem defeitos.

☐ Retoque as pinturas externas e internas, se necessário.

☐ Elimine ferrugens.

☐ Inspeção os tubos do condensador e limpe se necessário.

☐ Inspeção o bulbo da válvula de expansão para limpeza. Limpe se necessário. O bulbo deve ter um excelente contato com a linha de sucção e estar apropriadamente isolado.

☐ Medir o isolamento elétrico do motor do compressor

IMPORTANTE

A não realização de manutenção preventiva nos equipamentos poderá acarretar perda de rendimento dos mesmos, e até a perda de garantia dos equipamentos.

Manutenção Corretiva

Manutenção Corretiva

Ficará mais fácil descobrir a causa do mau funcionamento do sistema, identificando qual é o controle que abriu o circuito.

Confirme verificando a falta de continuidade através do controle indicado.

Assegure-se de que o controle em questão está corretamente ajustado e funcionando adequadamente.

Tratamento de Água

A água utilizada nos tanques de umidificação deve ser tratada (filtrada). A Trane recomenda a instalação de um filtro antes da entrada do tanque, evitando assim que seja utilizada água com impurezas. O uso de água imprópria pode causar mau funcionamento do sistema de umidificação ou até mesmo perda completa de sua funcionalidade



ATENÇÃO !

Nunca ligue o equipamento sem antes eliminar a causa do defeito apresentado.

Testes de vazamento com nitrogênio

O teste de vazamento deverá ser executado após efetuar a instalação das tubulações de interligação das unidades divididas, sempre que o visor de líquido apresentar borbulhamento ou após o aparelho sofrer reparos no circuito frigorífico.

Use refrigerante como um elemento de teste para a detecção de vazamentos e nitrogênio seco para atingir a pressão de teste.



ATENÇÃO !

Use sempre válvula reguladora de pressão no cilindro de nitrogênio seco para testar vazamento, a não utilização desta poderá causar consequências severas, devido a explosão.

Procedimentos

- Instalar a válvula reguladora de pressão no cilindro de nitrogênio;

- Injetar progressivamente este gás no sistema até chegar a uma pressão máxima de 200 psig;

- Procurar vazamentos em todas as soldas e conexões e flanges do circuito com espuma de sabão que forma bolhas no local do defeito;

- O teste com R-22 é feito injetando uma pressão de 14 psig com R-22 antes de colocar a pressão de nitrogênio. Procurar o vazamento com detector eletrônico ou lâmpada de halogênio;

- Caso detecte algum vazamento libere a pressão, faça o reparo e faça novo teste para ter certeza de que o vazamento foi eliminado.



ATENÇÃO !

Em hipótese alguma use oxigênio ou acetileno em lugar de nitrogênio seco para testar vazamento, o uso indevido destes gases poderá causar consequências severas, devido a explosões, pelas reações químicas ou outro tipo de reação.

- Instalar manômetro em uma das válvulas Schrader localizada nas linhas de refrigerante para verificar se o circuito permanece pressurizado. Se não estiver pressurizado, houve vazamento durante o transporte e necessita ser localizado e reparado antes de prosseguir a instalação.

Evacuação

- A evacuação é necessária para retirar do sistema o vapor de água e gases não condensáveis;

- Usar uma bomba de alto vácuo do tipo rotativo;

- Instalar o jogo de manômetros - manifold;

- Recomenda-se um tempo mínimo de vácuo de uma hora para efetuar a primeira leitura. A evacuação só estará concluída se o vácuo final ficar entre 250 e 500 microns. Como teste de liberação o registro da bomba deve ser fechado durante 5 minutos e o vácuo não deve aumentar mais de 100 microns.

IMPORTANTE

Uma perfeita evacuação deve ser acompanhada através de equipamentos apropriados, e nunca medida por tempo de evacuação, e sim por pressão negativa: 250 a 500 microns.

VI-Características Elétricas e de Operação

Tab.VI-01 - Características Elétricas dos Compressores - 60 Hz - TRAE/TRCE

Capacidade Nominal	kw (Nominal)			kw (Máximo)			CNO			CMO			CRT		
	220V	380V	440V	220V	380V	440V	220	380	440	220	380	440	220	380	440
5		5,0			6,3		15,4	9,3	7,7	18,1	11,1	9,1	124,0	75,0	60,0
7,5		6,95			8,75		20,8	11,8	11,0	25,2	14,9	12,9	164,0	100,0	100,0
10		10,9			13,6		32,6	19,7	16,3	39,2	23,7	19,6	239,0	145,0	125,0
15		16,8			20,8		53,2	32,0	26,5	62,6	37,7	31,3	340,0	196,0	173,0
20		22,13			27,7		71,1	42,0	31,2	86,8	51,2	38,2	460,0	260,0	215,0
25		27,5			34,8		89,8	53,3	39,5	110,0	65,3	48,4	560,0	305,0	270,0

Notas:

(1) CNO = Corrente Nominal de Operação (A)

(2) CMO = Corrente Máxima de Operação (A)

(3) CRT = Corrente Rotor Bloqueado (A)

Tab. VI-02 - Condições nomais de operação

1. Pressão de Alta	200 a 340 psig
2. Pressão de Baixa	54 a 80 psig
3. Superaquecimento	8°C a 12°C
4. Subresfriamento	5°C a 10°C
5. Visor de líquido	Fluxo de refrigerante sem indícios de gás
6. Tensão (V)	Não deverá exceder +/- 10% da tensão (voltagem) da placa
7. Corrente (A)	Não deve ultrapassar a corrente de placa



ATENÇÃO !

Nunca jampear os dispositivos de segurança e proteção, para evitar danos aos compressores e motores e preservar integridade física dos operadores e pessoal da manutenção.

Tab. VI-03 - Ajuste dos controles

Controle	Desarme	Rearme	Observações
Pressostato de Alta	395 +/- 15 psig	280 +/- 20 psig	Condensação a ar
Pressostato de Baixa	25 +/- 8 psig	80 +/- 12 psig	Para ambos
Termostato dos enrolamentos do motor	105°C	82°C	Para ambos


Notas:

(1) A medida do subresfriamento deve ser feita com os dados do saturado líquido.

(2) A medida do superaquecimento deve ser feita com os dados do saturado vapor.

Esquema Elétrico Força e Comando


Fig. VII-03 - Esquema elétrico de força e comando TRAE 100 - 1 circuito - Com capacitor



Esquema Elétrico Força e Comando


TRA E

Fig.VII-04 - Esquema elétrico de força e comando TRAE 050 - 1 circuito




Esquema Elétrico Força e Comando

Fig. VII-05 - Esquema elétrico de força e comando TRAE 150 - 1 circuito



Esquema Elétrico Força e Comando


Fig. VII-07 - Esquema elétrico de força e comando TRAE 200/250 - 1 circuito



Esquema Elétrico Força e Comando

TRAE

Fig. VII-09 - Esquema elétrico de força e comando TRAE 200 - 2 circuitos



Esquema Elétrico Força e Comando

TRAE

Fig. VII-11 - Esquema elétrico de força e comando TRAE 250 - 2 circuitos






Fig. VII-12 - Esquema elétrico de força e comando TRAE 100 - 1 circuito



TRA E


Fig. VII-13 - Esquema elétrico de força e comando TRAE 300 - 2 circuitos



Esquema Elétrico Força e Comando

TRAE-RTRM


Fig. VII-14a - Esquema elétrico de força e comando TRAE 200 - 2 circuitos



Esquema Elétrico Força e Comando

TRAE-RTRM


Fig. VII-15 - Esquema elétrico de força e comando TRAE 050 / 150 - 2 circuitos - Com RTRM



Esquema Elétrico Força e Comando

TRAE-RTRM

Fig. VII-16a - Esquema elétrico de força e comando TRAE 250 - 2 circuitos




SSC-SVN009C-PT

Esquema Elétrico Força e Comando

TRAE-RTRM


Fig. VII-17 - Esquema elétrico de força e comando TRAE 100 - 1 circuito - Com RTRM



Esquema Elétrico Força e Comando

TRAE-RTRM

Fig. VII-18 - Esquema elétrico de força e comando TRAE 300 - 2 circuitos



Esquema Elétrico Força e Comando

ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA

CONEXÃO

LEGENDA

NOTAS/OBSERVAÇÕES:

1. OBTENHA O TIPO DE MOTOR E A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO.

2. OBTENHA O TIPO DE CONTACTOR E A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO.

3. OBTENHA O TIPO DE RELÉ TERMICO E A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO.

4. OBTENHA O TIPO DE BOTÃO DE LIGAÇÃO E A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO.

5. OBTENHA O TIPO DE BOTÃO DE DESLIGAÇÃO E A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO.

6. OBTENHA O TIPO DE BOTÃO DE REARMAR E A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO.

7. OBTENHA O TIPO DE BOTÃO DE LIGAÇÃO E A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO.

8. OBTENHA O TIPO DE BOTÃO DE DESLIGAÇÃO E A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO.


9. OBTENHA O TIPO DE BOTÃO DE REARMAR E A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO.

[illegible]

Esquema Elétrico Força e Comando

TRAE-RTRM


Fig. VII-21a - Esquema elétrico de força e comando TRAE 200/250 - 1 Circuito - Com RTRM



Esquema Elétrico Força e Comando

TRAE-RTRM

Fig. VII-21b - Esquema elétrico de força e comando TRAE 200/250 - 1 Circuito - Com RTRM



Esquema Elétrico Força e Comando

NOTAS/OBSERVACIONES.
RESISTENCIA CARTER









2	ALINE W74240 SUMINGIRO 220V/440V
2	ALINE W74240 SUMINGIRO 380V

NOTAS/OBSERVACIONES:

3	ALMEIDA, AG SUNNINGRO 2200/440V
3	ALMEIDA, AG SUNNINGRO 2200/440V

NOTAS/OBSERVACIONES:

4	ALIMENTAÇÃO SUMINISTRO 2726/440V
4	ALIMENTAÇÃO SUMINISTRO 390V

 CONECTOR ALIMENTAÇÃO PAINEL DA UNIDADE
 CONECTOR SUMINISTRO TABLERO DE LA UNIDAD
 CONECTOR COMANDO PAINEL DA UNIDADE
 CONECTOR COMANDO TABLERO DE LA UNIDADE
 FAZÇA FEITA PELA TRAME DO BRASIL
 CABEADO FEITO POR TRAME DO BRASIL
 FAZÇA FEITO PELO CLIENTE (INSTALADOR)
 CABEADO FEITO POR EL CLIENTE (INSTALADOR)

NOTAS/OBSERVACIONES:

UTILIZAR PARA ALIMENTAÇÃO COMANDO
UTILIZAR PARA SUBMINISTRO COMANDO



UTILIZAR CONTINIO SECO DA EVAPORADORA WAVE DX
UTILIZAR CONTACTO SECO DE LA EVAPORADORA WAVE DX



TRAJE PADRÃO/ESTÁNDAR
150 - 2 CIRCUITOS

150 - 2 CIRCUITOS


150 - 2 CIRCUITOS



Esquema Elétrico Força e Comando

TRAE-RTRM


Fig. VII-23a - Esquema elétrico de força e comando TRAE 200 - 2 circuitos - Com RTRM



Esquema Elétrico Força e Comando

TRAE-RTRM


Fig. VII-23b - Esquema elétrico de força e comando TRAE 200 - 2 circuitos - Com RTRM



Esquema Elétrico Força e Comando

TRAE-RTRM


Fig. VII-24a - Esquema elétrico de força e comando TRAE 200/250 - 1 circuito



Esquema Elétrico Força e Comando

TRAE-RTRM


Fig. VII-24b - Esquema elétrico de força e comando TRAE 200/250 - 1 circuito



Esquema Elétrico Força e Comando

TRAE-RTRM


Fig. VII-25a - Esquema elétrico de força e comando TRAE 250 - 2 circuitos - Com RTRM



Esquema Elétrico Força e Comando


TRAE-RTRM

Fig. VII-25b - Esquema elétrico de força e comando TRAE 250 - 2 circuitos - Com RTRM



TRAE-RTRM

Fig. VII-27 - Esquema elétrico de força e comando TRAE 300 - 2 circuitos - Com RTRM



SSC-SVN009C-PT

Esquema Elétrico Força e Comando


SSC-SVN009C-PT



Esquema Elétrico Força e Comando

TRAE-RTRM

Fig. VII-30a - Esquema elétrico de força e comando TRAE 200 - 2 circuitos - Com RTRM






Esquema Elétrico Força e Comando

TRAE-RTRM


Fig. VII-31a - Esquema elétrico de força e comando TRAE 250 - 2 circuitos - Com RTRM



Esquema Elétrico Força e Comando

TRAE-RTRM

Fig. VII-31b - Esquema elétrico de força e comando TRAE 250 - 2 circuitos - Com RTRM



SSC-SVN009C-PT

Esquema Elétrico Força e Comando


SSC-SVN009C-PT



Esquema Elétrico Força e Comando

TRAE-RTRM

Fig. VII-34a - Esquema elétrico de força e comando TRAE 200/250 - 1 circuito - Com RTRM




D1539-2083-01B1



Esquema Eléctrico Layout

TRAE


Fig. VII-37 - Layout - TRAE 200/250 - 2 circuitos.



Esquema Elétrico Layout

TRAE


Fig. VII-38 - Layout - TRAE 200/250 - 1 circuito.



Esquema Elétrico Força e Comando


TRCE

Fig. VII-39 - Esquema elétrico de força e comando TRCE 020/030/050/075 1 circuito e 100/125/150 2 circuitos



TRCE


Fig. VII-40 - Esquema elétrico de força e comando TRCE - 100 - 1 circuito



Esquema Elétrico Força e Comando

TRCE

Fig. VII-41 - Esquema elétrico de força e comando TRCE - 150 - 1 circuito



Esquema Elétrico Força e Comando

02313-1380-01




TRCE PADRÃO/ESTÁNDAR RTRM
020/030/040/050/075 1 CIRCUITO
100/125/150 2 CIRCUITOS

Esquema Elétrico Força e Comando

TRCE

Fig. VII-43 - Esquema elétrico de força e comando TRCE - 100 - 1 circuito




Esquema Elétrico Força e Comando

[illegible]

TRCE-RTRM

Fig. VII-46 - Esquema elétrico de força e comando TRCE (RTRM) 020/030/040/050/075 1 circuito e 100/125/150 2 circuitos




71

Esquema Elétrico Força e Comando

TRCE

Fig. VII-49 - Esquema elétrico TRCE 050/075/100/125TRS Padrão.




73

Esquema Elétrico Força e Comando


TRCE

Fig.. VII-51 - Es



TRCE


Fig. VII-52 - Esquema elétrico TRCE150TRS 1 CIRC PADRAO



Esquema Elétrico Força e Comando

TRCE-RTRM

Fig. VII-53 - Esquer



Esquema Elétrico Força e Comando

[illegible]

Esquema Elétrico Layout

TRCE-RTRM

Fig. VII-55 - Layout - TRCE - Standard.

D1539-0216-00C






Fig. VII-56 - Layout - TRCE - RTRM

D1539-0224-01



Esquema Elétrico Interligação

Fig VII-57 - Esquema elétrico de Interligação TRAE ou TRCE.



Esquema Elétrico Interligação

Fig VII-58 - Esquema elétrico de Interligação TRCE.






Fig VII-59 - Esquema elétrico de Interligação TRAE ou TRCE - RTRM.



VIII-Dados Dimensionais


TRAE

Fig. VIII-01 - Dimensional Unidades Condensadoras TRAE 050 1 circuito



Unidade: mm

Fig. VIII-02 - Dimensional Unidades Condensadoras TRAE 075 1 circuito




Unidade: mm

Dados Dimensionais


TRAE

Fig. VIII-03 - Dimensional Unidades Condensadoras TRAE 100 - 1 circuito



Unidade: mm

Fig. VIII-04 - Dimensional Unidades Condensadoras TRAE 100 - 2 circuitos




Unidade: mm

Dados Dimensionais


TRAE

Fig. VIII-05 - Dimensional Unidades Condensadoras TRAE 125



Unidade: mm

Fig. VIII-06 - Dimensional Unidades Condensadoras TRAE 150 - 1 Circuito



Unidade: mm

Dados Dimensionais

TRAE

Fig. VII-07 - Dimensional Unidades Condensadoras TRAE 150 - 2 Circuitos





Fig. VIII-08 - Dimensional Unidades Condensadoras TRAE 200 e 250 - 1 ou 2 circuitos





Unidade: mm

Dados Dimensionais

TRAE


Fig. VII-09 - Dimensional Unidades Condensadoras TRAE 200, 250 e 300 - 2 Circuitos



Dados Dimensionais

CRCB

Figura VIII-10 - Desenho Dimensional CRCB 050 a 150



- 1 Ventilador centrífugo de dupla aspiração (evaporador)
- 2 Caixa de terminais
- 3 Tampa de manutenção
- 4 Motor elétrico trifásico
- 5 Serpentina condensadora (Micro-channel)
- 6 Passagem de cabo Ø27 para entrada de força
- 7 Conexões frigoríficas (posição única)

Tab. VIII-01 - Dimensional CRCB 050 a 150

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	P	Q	R	ØL1	ØD1	ØL2	ØD2
050	987	631	890	295.5	396	-	-	341	762	711	110	1029	521	132	-	-	1/2"	5/8"	-	-
075	1241	631	890	422.5	396	-	-	341	1016	816.5	110	1283	521	132	-	-	1/2"	3/4"	-	-
100 C/2	1341	631	941	222.5	333	230	333	289	1143	863.5	97	1383	521	159	200	255	1/2"	5/8"	1/2"	5/8"
125 C/2	1646	714	1018	299.5	396	255	396	341	1473	940	84	1688	604	236	200	255	1/2"	3/4"	1/2"	5/8"
150 C/2	1646	714	1247	299.5	396	255	396	341	1473	1168.5	84	1688	604	236	200	255	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"

Dados Dimensionais

CRCE/TRCE

Tab. VIII-02 - Dimensional CRCE/TRCE

	Modelo				
Cota	050	075	100	125	150
A	922	1146	1420	1640	1640
B	1373	1474	1525	1600	1829
C	560	560	560	560	560
D	341	341	290	341	341
E	374	480	402	432	432
F	386	386	326	386	386
G	----	----	230	255	255
H	778	879	930	1005	1234
K	813	914	965	1040	1269
L	560	560	560	560	560

Fig. VIII-11 - Dimensional Conexões TRCE





Fig. VIII-12 - Dimensional CRCE/TRCE



Tab. VIII-03 - Dimensional CRCE/TRCE

	Medidas					
	C	D	E	J	M	
50	560	20	341	711	778	
75	560	20	341	813	879	
100C/1	560	95	290	864	930	
100C/2	560	20	341	940	1005	
125C/1	560	20	341	1168	1234	
150C/2	560	20	341	1168	1234	

Unidade: mm

Tab. VIII-04 - Dimensional Conexões TRCE

	Modelos TRCE							
	050	075	100C/1	100C/2	125C/2	150C/1	150C/2	
S1	---	---	---	7/8	---	---	---	
S2 / S	7/8	1 1/8	1 3/8	7/8	7/8	1 5/8	1 1/8	
L1	---	---	---	1/2	1/2	---	1/2	
L2 / L	1/2	1/2	5/8	1/2	1/2	7/8	1/2	


Unidade: mm

IX-Dados Dimensionais

Considerações de Aplicação TRAE / TRCE

Fig. IX-01 - Espaços para Manutenção e Circulação de Ar - TRAE

Espaços sugeridos TRAE 050 a 150 - Descarga Horizontal



Espaços sugeridos TRAE 200 a 300 - Descarga Vertical





Fig. IX-02 - Espaços sugeridos para manutenção e circulação de ar. Unidade condensadora TRCE 050 a 150.



X-Tabela para Conversão

De:	Para:	Fator de Conversão	De:	Para:	Fator de Conversão
Comprimento			Energia e Força e Capacidade		
Pés (ft)	metros (m)	0,30481	Unidades Térmicas Inglesas (BTU)	Kilowatt (kW)	0,000293
Polegadas (in)	milímetros (mm)	25,4	Unidades Térmicas Inglesas (BTU)	Kilocaloria (kcal)	0,252
			Toneladas de Refrigeração (TR)	Kilowatt (kW)	3,516
			Toneladas de Refrigeração (TR)	Kilocaloria por hora (kcal/h)	3024
			Cavalo Força (HP)	Kilowatt (kW)	0,7457
Área			Pressão		
Pés Quadrados (ft ²)	metros quadrados (m ²)	0,93	Pés de Água (ft.H ₂ O)	Pascal (Pa)	2990
Polegadas Quadradas (in ²)	milímetros quadrados (mm ²)	645,2	Polegadas de Água (in.H ₂ O)	Pascal (Pa)	249
Volume			Libras de polegadas quadradas (psi)	Pascal (Pa)	6895
Pés Cúbicos (ft ³)	metros cúbicos (m ³)	0,0283	Psi	Bar ou kg/cm ²	6,895 x 10 ⁻²
Polegadas Cúbicas (in ³)	mm cúbicos (mm ³)	16387	Peso		
Galões (gal)	litros (L)	3,785	Onças (oz)	Kilogramas (Kg)	0,02835
Galões (gal)	metros cúbicos (m ³)	0,003785	Libras (lbs)	Kilogramas (Kg)	0,4536
Vazão			Velocidade		
Pés cúbicos / min (cfm)	metros cúbicos / segundo (m ³ /s)	0,000472	Pés por minuto (ft/min)	metros por segundo (m/s)	0,00508
Pés cúbicos / min (cfm)	metros cúbicos / hora (m ³ /h)	1,69884	Pés por segundo (ft/s)	metros por segundo (m/s)	0,3048
Galões / min (GPM)	metros cúbicos / hora (m ³ /h)	0,2271			
Galões / min (GPM)	litros / segundo (L/s)	0,06308			

Temperatura			Temperatura			Temperatura			Temperatura			Temperatura		
°C	C ou F	°F	°C	C ou F	°F	°C	C ou F	°F	°C	C ou F	°F	°C	C ou F	°F
-40,0	-40	-40	-15,0	5	41	10,0	50	122	35,0	95	203	60,0	140	284
-39,4	-39	-38,2	-14,4	6	42,8	10,6	51	123,8	35,6	96	204,8	60,6	141	285,8
-38,9	-38	-36,4	-13,9	7	44,6	11,1	52	125,6	36,1	97	206,6	61,1	142	287,6
-38,3	-37	-34,6	-13,3	8	46,4	11,7	53	127,4	36,7	98	208,4	61,7	143	289,4
-37,8	-36	-32,8	-12,8	9	48,2	12,2	54	129,2	37,2	99	210,2	62,2	144	291,2
-37,2	-35	-31	-12,2	10	50	12,8	55	131	37,8	100	212	62,8	145	293
-36,7	-34	-29,2	-11,7	11	51,8	13,3	56	132,8	38,3	101	213,8	63,3	146	294,8
-36,1	-33	-27,4	-11,1	12	53,6	13,9	57	134,6	38,9	102	215,6	63,9	147	296,6
-35,6	-32	-25,6	-10,6	13	55,4	14,4	58	136,4	39,4	103	217,4	64,4	148	298,4
-35,0	-31	-23,8	-10,0	14	57,2	15,0	59	138,2	40,0	104	219,2	65,0	149	300,2
-34,4	-30	-22	-9,4	15	59	15,6	60	140	40,6	105	221	65,6	150	302
-33,9	-29	-20,2	-8,9	16	60,8	16,1	61	141,8	41,1	106	222,8	66,1	151	303,8
-33,3	-28	-18,4	-8,3	17	62,6	16,7	62	143,6	41,7	107	224,6	66,7	152	305,6
-32,8	-27	-16,6	-7,8	18	64,4	17,2	63	145,4	42,2	108	226,4	67,2	153	307,4
-32,2	-26	-14,8	-7,2	19	66,2	17,8	64	147,2	42,8	109	228,2	67,8	154	309,2
-31,7	-25	-13	-6,7	20	68	18,3	65	149	43,3	110	230	68,3	155	311
-31,1	-24	-11,2	-6,1	21	69,8	18,9	66	150,8	43,9	111	231,8	68,9	156	312,8
-30,6	-23	-9,4	-5,6	22	71,6	19,4	67	152,6	44,4	112	233,6	69,4	157	314,6
-30,0	-22	-7,6	-5,0	23	73,4	20,0	68	154,4	45,0	113	235,4	70,0	158	316,4
-29,4	-21	-5,8	-4,4	24	75,2	20,6	69	156,2	45,6	114	237,2	70,6	159	318,2
-28,9	-20	-4	-3,9	25	77	21,1	70	158	46,1	115	239	71,1	160	320
-28,3	-19	-2,2	-3,3	26	78,8	21,7	71	159,8	46,7	116	240,8	71,7	161	321,8
-27,8	-18	-0,4	-2,8	27	80,6	22,2	72	161,6	47,2	117	242,6	72,2	162	323,6
-27,2	-17	1,4	-2,2	28	82,4	22,8	73	163,4	47,8	118	244,4	72,8	163	325,4
-26,7	-16	3,2	-1,7	29	84,2	23,3	74	165,2	48,3	119	246,2	73,3	164	327,2
-26,1	-15	5	-1,1	30	86	23,9	75	167	48,9	120	248	73,9	165	329
-25,6	-14	6,8	-0,6	31	87,8	24,4	76	168,8	49,4	121	249,8	74,4	166	330,8
-25,0	-13	8,6	0,0	32	89,6	25,0	77	170,6	50,0	122	251,6	75,0	167	332,6
-24,4	-12	10,4	0,6	33	91,4	25,6	78	172,4	50,6	123	253,4	75,6	168	334,4
-23,9	-11	12,2	1,1	34	93,2	26,1	79	174,2	51,1	124	255,2	76,1	169	336,2
-23,3	-10	14	1,7	35	95	26,7	80	176	51,7	125	257	76,7	170	338
-22,8	-9	15,8	2,2	36	96,8	27,2	81	177,8	52,2	126	258,8	77,2	171	339,8
-22,2	-8	17,6	2,8	37	98,6	27,8	82	179,6	52,8	127	260,6	77,8	172	341,6
-21,7	-7	19,4	3,3	38	100,4	28,3	83	181,4	53,3	128	262,4	78,3	173	343,4
-21,1	-6	21,2	3,9	39	102,2	28,9	84	183,2	53,9	129	264,2	78,9	174	345,2
-20,6	-5	23	4,4	40	104	29,4	85	185	54,4	130	266	79,4	175	347
-20,0	-4	24,8	5,0	41	105,8	30,0	86	186,8	55,0	131	267,8	80,0	176	348,8
-19,4	-3	26,6	5,6	42	107,6	30,6	87	188,6	55,6	132	269,6	80,6	177	350,6
-18,9	-2	28,4	6,1	43	109,4	31,1	88	190,4	56,1	133	271,4	81,1	178	352,4
-18,3	-1	30,2	6,7	44	111,2	31,7	89	192,2	56,7	134	273,2	81,7	179	354,2
-17,8	0	32	7,2	45	113	32,2	90	194	57,2	135	275	82,2	180	356
-17,2	1	33,8	7,8	46	114,8	32,8	91	195,8	57,8	136	276,8	82,8	181	357,8
-16,7	2	35,6	8,3	47	116,6	33,3	92	197,6	58,3	137	278,6	83,3	182	359,6
-16,1	3	37,4	8,9	48	118,4	33,9	93	199,4	58,9	138	280,4	83,9	183	361,4
-15,6	4	39,2	9,4	49	120,2	34,4	94	201,2	59,4	139	282,2	84,4	184	363,2



A Trane otimiza o desempenho de residências e edifícios no mundo inteiro. Um negócio da Ingersoll Rand, líder na criação de ambientes sustentavelmente seguros, confortáveis e energeticamente eficientes, a Trane oferece um amplo portfólio de controles e sistemas HVAC avançados, serviços inerentes nos edifícios e peças. Para mais informações, visite www.trane.com.br

A Trane tem uma política de melhoria contínua de produtos e dados de produtos e se reserva o direito de alterar projetos e especificações sem prévio aviso.

© 2015Trane
Todos os direitos reservados
SSC-SVN009C-PT Setembro 2015
Substitui SSC-SVN009B-PT Maio 2012

Estamos comprometidos com práticas
de impressão ecologicamente corretas
que reduzem o desperdício.



Il Rand